

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

EN
DE
CZ
SK



BLUETOOTH SPEAKER BOOMBOX BS1000
BLUETOOTH LAUTSPRECHER BOOMBOX BS1000
BLUETOOTH REPRODUKTOR BOOMBOX BS1000
BLUETOOTH REPRODUKTOR BOOMBOX BS1000

CI-238



Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý návod k jeho použití, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Tento návod k použití uschovejte pro případ další potřeby.


V elektronické podobě si tento návod k použití můžete stáhnout na webové stránce www.connectit-europe.com.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě.

1 Specifikace

- Bluetooth/AUX/MicroSD/TF karta
- Hands Free funkce
- Bluetooth verze: V2.1+EDR
- Reprodukční: 4 Ω / 3 W
- Frekvenční rozsah: 60Hz-18kHz
- Intenzita: 85±2dB
- Doba nabíjení: 3 hodiny
- Max. dosah: 10 m
- Kapacita baterie: 500 mAh
- Doba přehrávání: 3 hodiny
- Velikost: 60 × 60 × 53 mm
- Hmotnost: 220 g

2 Přehled



3 Instrukce

Párování

1. Zapněte Bluetooth v zařízení, které chcete připojit a začněte vyhledávat dostupná zařízení.
2. Jakmile se v zařízení objeví BOOBMBOX BS1000, vyberte možnost připojit.
3. Vyčkejte na připojení zařízení.

Základní obsluha

- Stiskněte krátce (+) pro následující stopu.
- Stiskněte dlouze (+) pro zesílení hlasitosti.
- Stiskněte krátce (−) pro předchozí stopu.
- Stiskněte dlouze (−) pro zeslabení hlasitosti.
- Stiskněte krátce (▶) pro přehrání / pozastavení.
- Stiskněte krátce (M) pro změnu módu přehrávání (Bluetooth, AUX, TF/MicroSD karta, handsfree pro mobilní zařízení).

4 Odstraňování problémů

Zařízení nelze zapnout

Zkontrolujte, zda je přístroj nabitý a případně jej dobijte. Ujistěte se, že nabíjíte zařízení alespoň 4 hodiny před prvním použitím.

Zařízení nepřehrává žádný zvuk

Ujistěte se, že je zařízení správně propojeno nebo spárováno s externím zařízením. Zkontrolujte také, zda je zařízení uvedeno do správného módu přehrávání (změnu módu provedete stisknutím tlačítka (M)).

Zařízení nelze spárovat s Bluetooth zařízením

Ujistěte se, že reproduktor již není spárován s jiným zařízením. Pokud ano, odpojte ho a zkuste opětovně spárovat.

5 Bezpečnostní instrukce

- Přístroj nepouštějte na zem, nerozebírejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neničte, nevystavujte mikrovlnnému záření, nezapalujte, neobarvujte a nekládejte do přístroje cizí předměty.
- Nepoužívejte reproduktor ve vlhkém nebo deštivém prostředí a vyvarujte se polití

zařízení tekutinou.

■ Baterii nelze vyměnit.

VAROVÁNÍ: Pokud nebudete dodržovat bezpečnostní instrukce, může dojít k poškození zařízení, elektrickému výboji, požáru, zranění nebo jinému poškození.

CZ

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

ES prohlášení o shodě je k dispozici na www.connectit-europe.com.

